

Speedcenter

Centrum komunikacyjne pomiędzy jednostkami Speedmatic, Speedbox i Speedboard..

Możliwa jest komunikacja aż do 4 jednostek Speedmatic, Speedbox i Speedboard MASTER działających w trybie MASTER-SLAVE, zarządzając rozpoczęciem i zatrzymaniem tych urządzeń. Speedcenter zawiera panel sterowania z wyświetlaczem LCD, diodami sygnalizacyjnymi, przyciskami do konfiguracji oraz ręcznym rozpoczęciem i zatrzymaniem.




S101040

S101228

Tabela wyboru

	S101040	S101228
Speedmatic - complete range	✓	
Speedbox - complete range		✓
Speedboard 1006MT - 1010MT	✓	
Speedboard 1305TT - 1309TT - 1314TT		✓

PANEL KONTROLNY



Panel sterowania zawiera ekran LCD, diody ostrzegawcze, przyciski START-STOP, AUTOMATYCZNY i system konfiguracji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	S101040	S101228
Ogólne napięcie zasilania.	12 Vcc *	~ 1 x 230 Vac
Punkty komunikacyjne.	4	
Podłączenia elektryczne.	4 x 0,25	
Wskaźnik ochrony.	IP65	
Maksymalna temperatura otoczenia.	55 °C	
WYŚWIETLACZ	STN-GRAFIC 64 X 128 digits	

*Przez kabel komunikacyjny Speedmatic.

WYMIARY

